Nähbasics / Nähte / Versäubern

Nähte werden versäubert, um zu verhindern, dass die Nahtkanten ausfransen. Versäubert wird entweder mit der Zick-Zack-Einstellung der Haushaltsnähmaschine oder der Overlockmaschine.

Soll eine Naht nach dem Schließen auseinander gebügelt werden, werden die Kanten vorab versäubert. Soll die Naht auf eine Seite gebügelt werden, werden beide Nahtzugaben nach dem Schließen der Naht gemeinsam versäubert.

Versäubern mit der Steppstich-maschine

Mittlere Zickzackeinstellung:
- Stichlänge 2 – 2,5
- Zickzackbreite 2 – 3

Der Zickzackstich soll die Schnittkante umschliessen, d. h. einmal sticht die Nadel in den Stoff, danach direkt neben die Schnittkante.

Versäubern mit der Steppstichmaschine

Fertig versäuberte Schnittkante.

Überschüssige Fädchen können abgeschnitten werden.

Versäubern mit der Overlock-maschine

In der Overlockmaschine ist ein Messer integriert, das die Stoffkante beschneidet, bevor der Overlockstich die Schnittkante umschliesst.

Versäubern mit der Overlockmaschine

Fertig versäuberte Schnittkante.

Die Versäuberung mit der Overlockmaschine ist schöner und haltbarer.